

# **MAVOWATT 20**

# Appareil de mesure de puissance et d'énergie 3-349-586-04 1/7.10



### **AVERTISSEMENT**

Si l'instrument es t mal connecté, la mort, des blessures graves, ou un danger d'incendie peuvent s'en suivre. Lisez attentivement ce manuel avant de connecter l'instrument. Lorsque vous u tilisez l'appareil, s uivez scrupuleusement toutes les instructions d'installation et de service.

Cet appareil doit être connecté conformément au National Electrical Code (ANSI/NFPA 70-2008) des Etats-Unis et à toutes les exigences de sécurité applicables à votre installation.

Cet appareil doit êt re i nstallé, ut ilisé et ent retenu uni quement par un per sonnel qualifié. Selon I e N ational E lectrical Code, une personne est qualifiée si " elle c onnaît bi en I a construction et l'utilisation de l'équipement, ainsi que les dangers que cela implique".

Le per sonnel qualifié qui t ravaillent des sus ou s'approchent des conducteurs él ectriques actifs exposés doit suivre des pratiques en matière et des procédures reliées par sûreté applicable de travail comprenant le matériel de protection personnel approprié conformément à la norme pour des conditions de sûreté électriques pour les lieux de travail des employés (ANSI/NFPA 70E-2009) des Etats-Unis et toutes les conditions de sûreté additionnelles de lieu de travail applicables à votre installation.

#### Editeur:

GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark 15 D-90449 Nürnberg

Téléphone: +49 911 8602-111 Télécopie: +49 911 8602-777 E-mail: info@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH Page 2 sur 36

# Aperçu de sécurité

## **Définitions**

AVERTISSEMENT signifie que l'inobservation de l'instruction d'avertissement peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION s ignifie que l'inobservation de c ette i nstruction ent raîne é ventuellement des dommages à l'appareil et de c e f ait aux donn ées c ontenues ou à d'autres é quipements techniques ou à tout autre matériel.

REMARQUES attirent l'attention de l'utilisateur sur des informations spécifiques.

# **Symboles**

Les symboles suivants de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) se trouvent sur la partie supérieure à proximité des bornes de raccordements ou sur l'arrière du boîtier de l'appareil :



Attention, consulter les documents d'accompagnement (ce mode d'emploi abrégé et les instructions détaillées).



Courant alternatif (CA) présent aux bornes ou à l'appareil.



Courant continu (CC) présent aux bornes ou à l'appareil.



Interrupteur secteur

Page 3 sur 36

## Précautions de sécurité

Pour g arantir le par fait niveau de s écurité de cet appar eil ai nsi que s on ut ilisation s ans danger, il est indispensable de suivre les consignes de sécurité suivantes pour tout type de raccordement lorsque la tension ou le courant sont présents à l'appareil.

- Branchez t out d'abord le conducteur de protection j aune-vert av ant d'effectuer les autres raccordements.
- Ouvrez, I ors du b ranchement s ur des c ircuits ou é guipements él ectriques, I es disjoncteurs correspondants. NE PAS effectuer de connexion à l'appareil lorsque les conducteurs sont sous tension.
- Réalisez d'abord les connexions à l'appareil et ensuite au circuit à mesurer.
- Portez l'équipement de protection personnel, y compris les lunettes de sécurité et les gants de protection i solés, si vous effectuez de s connexions a vec des circuits so us tension.
- Les mains, les chaussures et le sol doivent être sec lorsqu'on effectue une connexion à une ligne électrique.
- Assurez-vous que l'appareil est bien hors service (OFF) avant de brancher les capteurs de courant sur le côté.
- Avant chaque utilisation, vérifiez tous les cordons afin de détecter d'éventuelles coupures ou r uptures de l'isolation. En c as d'endommagement, remplacez immédiatement.
- Au cas où l'appareil est utilisé d'une manière qui n'est pas décrite dans ce manuel, les dispositifs de sécurité installés dans l'appareil peuvent être détériorés.

Ces instructions de sécurité sont répétées aux endroits correspondants dans tout le manuel.

# **Sommaire**

Introduction	5
Raccordement à une source alternative	6
Raccordement de l'appareil	10
Raccordement des cordons de mesure de tension Réseau triphasé à 4 fils - circuit étoile Réseau triphasé (2 wattmètres) - circuit triangle Circuit biphasé (Split Phase)	11 12 13 14
Interface utilisateur	15
Autres réglages de l'appareil	16
Mesure instantanée	17
Mode oscilloscope	17
Mode multimètre	17
Harmoniques	18
Représentation vectorielle	18
Fonctions et affichage des données mémorisées	19
Tendance Evénements	19 19
Rapports	21
Energie	21
Puissance	22
Configuration	22
Connexions de mesure	23
Configuration automatique	23
Programme des mesures	24
Assistant de configuration	24
Caractéristiques techniques générales	34
Déclarations et instructions	35

# Introduction

Le MAVOWATT 20 est un appareil de mesure d'énergie et de puissance portable à 8 canaux avec des fonctions de surveillance. Cet appareil de mesure de puissance innovant est équipé d'un écran couleur LCD ¼" VGA et dispose de la technologie de l'écran tactile. Sur les q uatre c anaux de t ension et q uatre c anaux de c ourant, les r ésultats des m esures peuvent être simultanément affichés, mémorisés et surveillés.

Le MAVOWATT 20 per met à l'utilisateur de r éaliser, de m anière simple et conviviale, une mesure complète d'énergie et de puissance pour une usine, un circuit de distribution ou une machine spécifique. De plus, il délivre les renseignements de bas e sur la qualité du réseau (PQ) du système surveillé.

Le logiciel embarqué du MAVOWATT 20 peut mettre en exergue les paramètres d'énergie et de consommation pour les audits énergétiques, les analyses d'économie et la réduction des coûts. Il est utilisé pour effectuer des études statistiques à long terme, pour la détermination des courbes de charge et pour les contrôles et évaluations d'équipements sur site lors de la mise en s ervice ou à des fins de m aintenance. De par la configuration d'appareil i ntuitive intégrée dans le logiciel interne, l'enregistrement de toutes les données importantes pour les évaluations complémentaires, I es r apports et l'archivage sont assurés à l'a ide d'autres logiciels compatibles de GOSSEN METRAWATT, tels qu'Energy Platform Report Writer ® et DranView®.

#### Mise en service

 Chargement de la batterie
 Avant I a pr emière m ise en s ervice de I 'appareil, I 'accu i ntégré doi t être chargé pendant 6 heures au moins.

### Raccordement à une source alternative

**Tension** L'adaptateur secteur du MAVOWATT 20 peut être raccordé à une source

de tension alternative comprise entre 90 et 265 V.

ATTENTION Mettez toujours l'interrupteur dans la position ouverte avant

de connecter ou de déconnecter le câble d'alimentation primaire.

Le raccordement du MAVOWATT 20 à une source de tension alternative dont la tension nominale diffère de l'étendue spécifiée sur la plaque signalétique, peut causer des dommages à l'appareil.

**Alimentation** Le MAVOWATT 20 peut être utilisé soit relié à une source alternative de

50/60 H z et 120/230 V ou s oit pendant env iron 2 heur es av ec l'accu intégré, pour autant que celui-ci soit complètement chargé.

Plage de tension: 120/230 V CA

• Fréquence: 50/60 Hz

• Puissance consommée: 20 W

GMC-I Messtechnik GmbH Page 6 sur 36


**1**ère **ETAPE** Branchez le connecteur du chargeur/adaptateur secteur sur le côté droit

du MAVOWATT 20.

**2**ème **ETAPE** Raccordez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation.

**3**ème **ETAPE** Pressez l'interrupteur EN / HORS (ON/OFF) du MAVOWATT 20 pour enclencher l'appareil.

Résultat: l'écran de démarrage comme ci-dessous apparaît.



Page 7 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

1. Bornes pour les tensions et les courants

**VUE DE DESSUS** 




VUE DE FACE

2. Ecran LCD couleur tactile




3. Accu interchangeable

**VUE ARRIERE** 



4. Emplacement pour carte mémoire CF

**VUE DE DESSOUS** 



5. LED d'état et interrupteur EN / HORS

GMC-I Messtechnik GmbH Page 8 sur 36

- 1. Bornes pour les tensions et courants l'appareil dispose de quatre canaux de mesure pour les tensions et quatre pour les courants qui peuv ent êt re ut ilisés pour mesurer une quantité de circuits électriques différents. Pour une utilisation en conformité avec l'appareil, il faut utiliser les cordons de mesure et les capteurs d'intensité de Gossen Metrawatt. Les étendues de mesure spécifiées ne doivent pas être dépassées.
- 2. **Ecran LCD couleur tactile** l'écran couleur avec son système tactile intégré permet le paramétrage de l a c onfiguration, l a v isualisation de l a m esure en t emps réel e t l'affichage des données mémorisées. La manipulation se fait à l'aide d'un doigt propre ou d'un s tylet. A la première m ise en service, l'écran doit êt re c alibré en fonction d'u maniement désiré en sélectionnant "Préférences", "Choix pour l'affichage" et "Calibration de l'écran". Utilisez exclusivement un chiffon doux pour le nettoyage.
- 3. Accu interchangeable une c harge et un ent retien opt imal de l'accu embarqué e st indispensable afin d'assurer la fonction ASI intégrée. Lorsque l'accu doit être remplacé, vous devez avant l'ouverture du compartiment à piles séparer totalement l'appareil de son alimentation et utiliser exclusivement le pack d'accu de rechange BP-PX5 (Z818G) de Gossen Metrawatt. Il est recommandé de toujours avoir à disposition un accu de rechange.
- 4. **Emplacement pour carte mémoire CF** pour la sauvegarde des données et les mises à jour du l'ogiciel, Gossen Metrawatt livre les cartes mémoire Compact Flash. Utilisez exclusivement des cartes mémoire fournies par Gossen Metrawatt, car la vitesse d'enregistrement de mandée par l'appareil n' est pas t oujours at teinte par l'es c artes mémoire di sponibles dans le commerce. La carte mémoire ne doi t j amais êt re r etirée pendant le processus d'enregistrement.
- 5. **LED d'état et interrupteur EN / HORS** Sur la partie inférieure du boîtier de l'appareil se trouve trois LED d'état ainsi qu'un interrupteur EN/HORS (pressez pour enclencher ou déc lencher). La borne de connexion du c hargeur/adaptateur s ecteur ex terne (adaptateur CA 117029-G1) se trouve sur le côté droit de l'appareil. Il s'ensuit l'indication de la charge de l'accu et de l'alimentation. Les LED ont les significations suivantes de gauche à droite:
  - Indicateur d'état de chargement d'accu: La LE D es t al lumée en permanence pendant la charge rapide et clignote dès que l'accu est complètement chargé.
  - **Indicateur d'état:** La LED es t al lumée en per manence, s i un ét at anormal es t détecté. L'appareil fonctionne correctement lorsque l'indication est éteinte.
  - **Indicateur de fonctionnement:** La LED clignote au rythme cardiaque (une fois par seconde), lorsque l'appareil fonctionne correctement.

Page 9 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

# Raccordement de l'appareil

#### **AVERTISSEMENT**

Si l'appareil est mal connecté, la mort, des blessures graves, ou un danger d'incendie peuvent s'en suivre. Lisez attentivement ce manuel avant de connecter l'appareil.

Lorsque vous utilisez l'appareil, suivez scrupuleusement toutes les instructions d'installation et de service.

#### Raccordement des cordons de mesure de tension

#### Assortiment de cordons de mesure

Les c ordons de m esure de t ension s ont fournis c omme ac cessoire s tandard et s ont rangés dans un s ac, l'assortiment de c ordon de m esure po rte l e nu méro d'article 116042-G6. Chaque jeu de cordon se compose d'un câble avec une pince crocodile.

**Tension admissible:** Les c ordons de m esure de t ension s ont c onçus pour I e branchement direct jusqu'à max. 600 Veff. Pour les mesures de tension supérieures à 600 Veff, des transformateurs de tension doivent être utilisés.

# Adaptateur de tension avec fusible en option

Deux accessoires de pr otection opt ionnels é quipés de fusible s ont di sponibles pour l'utilisation avec les cordons de mesure du MAVOWATT 20. Le premier, numéro d'article FVA-1, comprend un adaptateur de tension avec fusible et un cordon de liaison de 50 cm rouge. Le second, numéro d'article FVA-4, comprend 4 adaptateurs de tension avec fusible et 4 cordons de liaison de 50 cm dans les couleurs rouge, jaune, bleu et gris.

- AVERTISSEMENT: Afin de di minuer les risques de choc électrique ou de br ûlures, il vous faut toujours connecter en premier lieu le conducteur de protection (ou la terre) avant d'entreprendre les autres raccordements.
- AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, des chocs électriques ou des blessures, il est fortement conseillé d'équiper les ent rées de mesure de tension de fusibles. Pour une protection maximale, les fusibles doivent se trouver aussi près que possible du consommateur.
- AVERTISSEMENT: Lors du remplacement, pour garantir une protection durable contre les risques d'incendie et de choc électrique, il faut utiliser exclusivement des fusibles de type et de dimension identique. Utilisez uniquement des fusibles rapides avec une charge I imite de 600 V . Les fusibles rapides recommandés s ont de t ype Li ttelfuse, numéro d'article KLKD0.30, capacité CA/CC 600 V, 0,3 A.
- **AVERTISSEMENT:** Ne remplacez pas systématiquement les fusibles lorsque le défaut se reproduit. Les défauts permanents sont le signe d'un état qui ne peut pas être résolu par le simple remplacement des fusibles. Adressez-vous à un technicien qualifié.

GMC-I Messtechnik GmbH Page 10 sur 36

Avec le MAVOWATT 20, les types de réseaux suivants peuvent être mesurés:

- monophasé
- biphasé (Split Phase)
- triphasé à 4 fils (étoile)
- triphasé à 3 fils méthode des 2 wattmètres (triangle)
- 2 ½ éléments sans Ub
- 2 ½ éléments sans Uc


Dans c e m ode d'emploi abr égé sont déc rits, l es c ircuits à 4 conducteurs (étoile), à 3 conducteurs (triangle) et biphasé. D'autres couplages sont contenus dans le mode d'emploi complet du MAVOWATT 20.


Page 11 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

# Réseau triphasé à 4 conducteurs (couplage étoile)

Les canaux A, B et C sont raccordés aux conducteurs de phases. Le conducteur neutre est branché à l a borne NEUTRAL et s'ert de poi nt de r éférence aux trois canaux. Le s'chéma indique également comment la tension est connectée via le canal D en entrée différentielle pour la mesure de la tension entre le conducteur neutre et la terre.

### Schéma de raccordement







GMC-I Messtechnik GmbH Page 12 sur 36

# Réseau triphasé à 3 conducteurs (2 wattmètres)

Le schéma montre le couplage triangle triphasé à 2 wattmètres en ut ilisant les canaux de phase A-B-C. Les capteurs d'intensité sont connectés au canal A et B.

#### Schéma de raccordement







Page 13 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

# Réseau biphasé (Split Phase)

Dans une mesure biphasée, on utilise le canal A et B pour les raccordements de tension et de courant. Le conducteur neutre est sélectionné comme référence de mesure. Le schéma indique également comment la tension est connectée via le canal D en entrée différentielle pour la mesure de la tension entre le conducteur neutre et la terre.


### Schéma de raccordement





GMC-I Messtechnik GmbH Page 14 sur 36

# Interface utilisateur




A l'enclenchement de l'appareil, l'écran de départ apparaît – voir ci-dessus.

Dans la partie supérieure de l'écran, des informations d'état sont affichés, par ex. : ETAT DE LA MESURE (OUVERT / FERMÉ / ENCLENCHÉ / TERMINÉ), pour quel type de circuit l'appareil est configuré, l'état de la carte mémoire (absente / xx Mo libre / pleine), le nom du fichier, l e nombre de c ycles sauvegardés (affiché c omme év énements), l e nombre d'enregistrement (mémorisation périodique en fonction du temps des paramètres) et l'indication de l'horloge temps réel.

La première ligne regroupe les symboles derrière lesquels se trouvent différentes représentations en temps réel des valeurs mesurées. Les symboles de la seconde ligne représentent les valeurs mémorisées, à savoir les graphes en fonction du temps (Tendance), la représentation des événements et des valeurs efficaces. De plus, des rapports sont disponibles v isuellement pour la dem ande ou l'énergie et leur é tat (normal, hor s v aleurs limites). Cette deuxième ligne comprend également le symbole du menu de réglage des paramètres de l'appareil (Préférences), avec par ex date/heure, langue, réglage de l'affichage, communication et carte mémoire.


Page 15 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

Dans la partie inférieure de l'écran de départ se trouve une touche désignée "DÉPART / Config." per mettant la mise en route du processus de mémorisation de trois façons différentes: soit avec les réglages existants ou en chargeant les réglages sauvegardés sur la carte mémoire ou par une nouvelle définition des réglages de manière automatique ou pas à pas avec l'assistant.



# Autres réglages de l'appareil

Des f onctions c omme date / heur e, c hoix de l a l angue, c onfiguration des por ts d e communication et r églages de l 'affichage p euvent êt re configurées dans l e menu configuration de l'instrument. En outre, la carte mémoire peut être formatée dans ce menu. Le menu est désigné par le symbole **PRÉFÉRENCES** dans l'écran de départ.




GMC-I Messtechnik GmbH Page 16 sur 36

# Mesure instantanée


### Mode oscilloscope

Le mode os cilloscope t ravaille c omme un os cilloscope. C elui-ci af fiche en t emps r éel l a forme d'onde des signaux de tension et de courant pour un maximum de huit canaux simultanément; l'intervalle de rafraîchissement est d'une seconde. Les couleurs des courbes représentées peuv ent ê tre c hoisies l ibrement p ar l'utilisateur. Le m ode os cilloscope of fre aussi l'indication des v aleurs num ériques e fficaces, l a di vision des échelles ainsi q ue la fréquence.



#### Mode mesure


Le mode mesure présente la fonctionnalité d'un voltmètre et d'un ampèremètre à vraie valeur efficace. Les v aleurs m esurées de t ension et de c ourant ai nsi que d'autres par amètres réseau calculés et de grandeurs spécialisées sont affichées dans ce mode mesure sous forme numérique ainsi que sous forme graphique.



Page 17 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH


### **Harmoniques**

Le m ode har monique a ffiche sous f ormat graphique et t exte l'amplitude et l a phas e de chaque harmonique j usqu'à l a 63 ème. L'utilisateur peut sélectionner avec quel pa ramètre (Volt, Amp, Watt) et de quel canal (A / B / C / D) les harmoniques seront affichées; en outre, il peut zoomer la représentation j usqu'à une r ésolution de 5 Hz, activer des opt ions de réglage comme l'affichage des harmoniques et / ou inter harmoniques et l'affichage en Hz ou en rang ou modifier l'échelle en % de l a fondamentale (FND) ou en valeur absolue; ainsi qu'établir une liste des amplitudes d'harmoniques et des angles de phase.



#### Vecteur

La représentation vectorielle affiche la relation de phase entre les tensions et courants sur la base de la fréquence fondamentale de l'analyse de Fourier. Tous les canaux sont affichés. L'appareil fonctionne c omme un mesureur d'angle de phas e et indique les dés équilibres aussi sous forme de texte. Avec l'affichage d'angle de phas e, on peut également vérifier si les raccordements de mesure ont étés réalisés correctement. Avec la fonction démo, les vecteurs animés peuvent être simulés pour des charges ohmiques, inductives et capacitives.




GMC-I Messtechnik GmbH Page 18 sur 36

# Fonctions et affichage des données mémorisées


#### **Tendance**

L'utilisateur peut éditer les diagrammes temporels pour toutes les données enregistrées y compris les valeurs min/max de ces paramètres. Pour la plupart des paramètres, plusieurs canaux sont représentables.




#### **Evénements**

Le MAVOWATT 20 peut enregistrer trois types d'événements: creux de tension, élévation de tension ou agrégé. Creux et élévation de tension sont détectés lorsque la valeur efficace de la tension sur une demi-période dépasse de ± 10% la tension nominale réglée. L'agrégé est un instantané horaire des formes d'ondes des t ensions e t des c ourants s ur c ertaines périodes de f réquence qui peuv ent êt re a ffichées c omme di agramme y -t. Sont ég alement affichés pou r c haque type d'événement l es v aleurs m inimales et m aximales ai nsi q ue l'horodatage à des fins d'évaluation.




Agrégé de la tension et du courant représenté en diagramme y-t


Page 19 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH



Détails d'événements pour agrégé de plusieurs phases



Détail d'un événement pour creux de tension



Détail d'un événement pour élévation de tension

GMC-I Messtechnik GmbH Page 20 sur 36


# Rapports

Il existe deux types de rapports, symbolisé par le panneau de l'énergie et celui de la puissance (demande), avec lesquels l'utilisateur peut visualiser l'état actuel des paramètres de l'énergie et de la puissance.

Le rapport correspondant est a ffiché sous forme d'une matrice 3x3 et contient les valeurs instantanées, les compteurs d'événement ai nsi que les données calculées spécifiques à l'utilisateur. Chaque case a un code de couleur et indique si la surveillance du par amètre indiqué est activée ou est exclue. Si la surveillance de valeur limite est désactivée pour un paramètre ou aucune limite n'est réglée, alors la case correspondante est de couleur grise. Une case de couleur verte signale que la surveillance de limite est activée et que ce paramètre se trouve à l'intérieur du domaine nominal. Si le paramètre se trouve en dehors du domaine nominal, la case devient jaune lors du dépassement de la valeur limite basse ou haute. Si la valeur limite très basse ou très haute est dépassée, alors la case clignote en rouge. L'action effacer quittance toutes les annonces de dépassements et les cases seront à nouveaux de couleur verte. Certains paramètres de la matrice sont directement reliés avec l'affichage de t endance. Si la case correspondante au par amètre est pressée, les diagrammes temporels (le cas échéant) et d'autres renseignements détaillés au paramètre concerné s'affichent.

#### **Energie**


Le r apport d'énergie a ffiche l'es paramètres qui s ont u tiles à l'a détermination de l'a consommation, au c ontrôle des coûts d'exploitation, pour l'amélioration du r endement énergétique et à la détermination du bilan  $CO_2$ .



Page 21 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

#### **Puissance**

Le rapport de pui ssance (demande) affiche les paramètres principaux du réseau, comme la tension, le courant, la puissance active, la puissance requise dans l'intervalle ainsi que les pointes de charge journalière, hebdomadaire et mensuelle.



# Configuration

La fonction configuration permet le réglage des valeurs limites des grandeurs en registrées par le MAVOWATT 20. La configuration de l'appareil peut se faire de trois manières: soit par une configuration automatique avec des réglages préconfigurés si bien que l'on peut immédiatement commencer l'enregistrement, soit par l'assistant de configuration, avec lequel l'utilisateur es t guidé pas à pas dans les différents menus de réglage ou av ec la configuration étendue dans laquelle les paramètres de déclenchement, les intervalles et les valeurs limites peuvent être modifiés.

GMC-I Messtechnik GmbH Page 22 sur 36

# Connexions de mesure


Avec le MAVOWATT 20, les types de réseaux suivants peuvent être mesurés:

- monophasé
- biphasé (Split Phase)
- triphasé à 4 fils (étoile)
- triphasé à 3 fils méthode des 2 wattmètres (triangle)
- 2 ½ éléments sans Ub
- 2 ½ éléments sans Uc

Dans chacune de ces configurations, le MAVOWATT 20 peut être raccordé de telle façon que la tension entre le conducteur neutre et le conducteur de protection (PE) ainsi que le courant circulant dans le conducteur neutre soient mesurés.

# Configuration automatique


Avec la c onfiguration aut omatique, l'appareil est par amétré à l'aide de valeurs préconfigurées. L'utilisateur a cependant le choix d'afficher le sommaire de la configuration, de c hoisir ou m odifier les types de c apteurs de c ourant et / o u de c ommencer immédiatement l'enregistrement des données.



Page 23 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

# Programme des mesures

Une fois la configuration réalisée (par lecture de la carte de mémoire, automatique ou avec l'assistant), l'utilisateur peut immédiatement démarrer l'enregistrement des données ou exécuter celui-ci à partir et jusqu'à une date à déterminer.




# Assistant de configuration


L'assistant de c onfiguration g uide l'utilisateur é tape par é tape au travers des di fférents menus de réglage offrant ainsi la possibilité de p aramétrer librement les caractéristiques du circuit à mesurer. L'appareil active automatiquement les canaux corrects, définit les valeurs limites des paramètres et les réglages de l'enregistrement des courbes en fonction du type de réseau détecté, les valeurs nominales de la tension et du courant ainsi que le mode de mesure réglé par l'utilisateur. Les menus sont affichés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent lorsque l'assistant de configuration est utilisé.

GMC-I Messtechnik GmbH Page 24 sur 36


### Configuration d'entrée

Avant de définir le mode de mesure, les capteurs de courant (si utilisé), les facteurs d'échelle (si la m esure s'effectue a u t ravers de T l et / ou de T P additionnels), le t ype de c ircuit (monophasé, é toile, t riangle et c.) ai nsi q ue l a tension nom inale, le c ourant no minal et l a fréquence nominale doivent être déterminés.







Page 25 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH




Inclut la détection automatique et la comparaison des raccordements avec les paramètres sélectionnés.





GMC-I Messtechnik GmbH Page 26 sur 36

#### Mode mesure



Le MAVOWATT 20 dispose des modes de mesure suivants: enregistrement périodique de longue durée des mesures de la puissance et de l'énergie, sans ou avec déclencheur RMS. La s élection d' une variante de r églage dé finit au tomatiquement l es c onditions d'enregistrement et du déc lencheur. Les ut ilisateurs ex périmentés peuv ent m odifier l es réglages comme il le souhaite (voir chapitre 6 options de configuration avancée).

Page 27 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

### Enregistrement périodique de longue durée de la puissance, énergie:

L'enregistrement de certaines données de base sur une période plus longue est nécessaire à la réalisation d'une mesure statistiquement valable de la demande de puissance et de la consommation d'énergie. A vec le MAVOWATT 20, cette tâche est simplifiée car dans les intervalles prédéterminés les valeurs minimales, maximales et moyennes sont enregistrées, et ceci a fin d'effectuer u ne analyse ul térieure des har moniques et autres événements. De plus, le MAVOWATT 20 peut travailler sur site sans surveillance et en toute autonomie, où il enregistre des données statistiquement représentatives pour des analyses à long terme. Avec l'option mallette por table et verrouillable de GOSSEN METRAWATT ou d'autres boîtiers di sponibles, de telles mesures peuv ent aus si s'effectuer dans des conditions d'environnement défavorables.


# Enregistrement périodique de longue durée de la puissance, énergie avec déclencheur à valeur efficace:

Identique à l'enregistrement de longue durée avec la différence que l'instantané de la forme d'onde et le déc lenchement s ur la v aleur ef ficace de t ension d'une dem i-période s ont activés.


GMC-I Messtechnik GmbH Page 28 sur 36


# Configuration ACQUISITION ÉVÉNEMENTS et JOURNAL

Dans le menu configuration variation RMS, les canaux de tension peuvent être sélectionnés sur lesquels les creux ou les élévations de plus de  $\pm 10\%$  de la tension nominale doivent être détectées. D ans l e m enu par amètre c onsommation, l es i nformations de f acturation sont définies, comme la période de décompte, le jour de la semaine, le tarif de l'énergie ainsi que la constante de l'empreinte carbone pour le bilan  $CO_2$ . De même, les limites du journal (très haut, haut, bas, très bas) et les périodes de journal peuvent être modifiées par l'utilisateur et tous ces paramètres peuvent être sauvegardés comme modèles pour une future application.





Page 29 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH





GMC-I Messtechnik GmbH Page 30 sur 36






Page 31 sur 36 GMC-I Messtechnik GmbH

# Configuration NOM DU SITE et CARTE MÉMOIRE

Dans la dernière étape du processus de configuration, un nom est à définir pour le fichier de données qui sera créé dans la carte mémoire et des fonctions de gestion de la carte mémoire peuvent être effectuées, par exemple formater une nouvelle carte ou l'effacement par un nouveau formatage des données inutiles. Si plusieurs enregistrements sont effectués sous le même nom de fichiers, l'appareil incrémentera automatiquement des nu méros aux noms de fichiers.



GMC-I Messtechnik GmbH Page 32 sur 36

# Exemple pour la configuration puissance/énergie avec l'assistent

# Enregistrement périodique de longue durée de la puissance, énergie.

### Sonde de courant

Sélectionnez dans la liste les sondes de courant à utiliser. En cas d'utilisation de capteurs souples, le type utilisé doit correspondre exactement aux modèles contenus dans la liste. L'intensité à mesurer ne doit pas dépasser l'étendue de mesure des sondes de courant et ne devrait pas être supérieure à 10% de la valeur finale de la gamme de mesure de celles-ci.

#### Facteurs d'échelle

Les facteurs d'échelles doivent être réglés lors de la mesure dans les circuits secondaires des transformateurs de courant et de tension. Lorsque la sonde de courant souhaitée est répertoriée dans la liste et a été sélectionnée, le facteur d'échelle doit être réglé sur la valeur 1 si la sonde ne mesure pas le secondaire d'un autre transformateur de courant.

#### Type de circuit

Sélectionnez le type de circuit. Si les indications ne concordent pas, le type de raccordement n'a peut êt re pas pu êt re déterminé ou al ors un courant inférieur à 10% de l'étendue de mesure des sondes de courant circule, ou alors U ou I indique un déséquilibre. Vous pouvez ignorer c es i ndications et t out de même enregistrer, mais ce n'est pas recommandé si le raccordement est effectivement erroné.

#### Valeurs nominales

Lorsqu'il es t r accordé, l'appareil i ndique l es v aleurs m esurées. N on relié au r éseau à mesurer, v ous pouv ez spécifier l es v aleurs s ouhaitées en appuy ant directement s ur l e champ entouré de bleu.

#### Mode opératoire

Sélectionner Suivant.

#### Mode mesure

Sélectionnez Affichage espace de la demande et de l'énergie.

#### Options spéciales

Quatre sous-catégories

- 1) Configuration variation RMS Conservez le réglage par défaut tant que les valeurs nominales sont correctes.
- 2) Limite du journal Sélectionnez *Hors Serv* et confirmez avec *Oui*. Il convient i ci de pr éciser q ue l es al armes dan s l es r apports s ur l'état de l a demande et de l'énergie sont désactivées. En conséquence, vous devez activer uniquement les fonctions nécessaires.
- 3) Param Conso Conservez le réglage par défaut.
- 4) Période du journal Conservez le réglage par défaut.

#### Carte mémoire

Entrez un nom pour votre enregistrement. Le nom du site est repris comme désignation pour votre f ichier de données . For matez v otre c arte de m émoire, s i l es aut res fichiers d'enregistrement ont étés sauvegardés sur votre PC.

Sélectionnez Finir et ensuite Commencer maintenant.

## Enregistrement périodique de longue durée de la puissance, énergie et avec déclencheur RMS.

Identique à l'enregistrement de longue durée avec la différence que l'instantané de la forme d'onde et le déclenchement sur la valeur efficace sont activés.

#### Mode mesure

Sélectionnez Long-term Timed Recording, Dmd, Eng. with RMS Triggers.

### Options spéciales

Limite du journal - Sélectionnez Hors Serv et confirmez avec Oui.

Il convient ici de préciser que les alarmes dans les rapports sur l'état de la demande et de l'énergie s ont dés activées. En conséquence, vous devez activer uni quement les fonctions nécessaires.

# Caractéristiques techniques générales

**Dimensions** Taille: 30 cm (L) x 6,4 cm (P) x 20,3 cm (H)

Poids: 1,9 kg

**Conditions d'environnement** 

Service: 0 à 50 °C Stockage: -20 à 55 °C

Humidité: 95% sans condensation

Hauteur 2000 m/m max

Catégories de mesure

Raccordement secteur: Catégorie de mesure II, Degré de contamination 2

Entrées de mesure: Catégorie de mesure III, Degré de contamination 2

## Déclarations et instructions

### Déclaration de garantie

GMC-I Messtechnik GmbH garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de garantie est d'une année et prend effet à la date de l'ivraison. GMC-I Messtechnik GmbH s'engage à la réparation ou au remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie, port et assurance payés (franco lieu de destination). Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui a subit une négligence, un t raitement abus if, une c ontamination, une m odification de matériel ou de logiciel, un accident ou des conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de s surtensions l'iées à une ut ilisation du produit en dehor s des spécifications nominales, ou de l'usure normale des composants mécaniques. A près la réparation s ous garantie, le produit s era retourné à l'acheteur, frais de por t payé d'avance (franco lieu de destination). Dans l'hypothèse où le problème n'est pas couvert par les clauses de garantie, un dev is des frais de réparation s era fourni e t la réparation ne c ommencera qu'une fois l'autorisation reçue. A près la réparation, le produit sera retourné à l'acheteur et les frais de réparation ainsi que les frais de port et de transport lui seront facturés.

#### Déclaration sur la fiabilité des informations

Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées et se sont révélées totalement exactes et f iables. Il n'y a auc une r esponsabilité applicable pour l'es i nexactitudes. Le matériel est décrit à titre indicatif et sert uniquement à des buts d'information et il peut être modifié sans annonce préalable.

### Avis de conformité avec les exigences FCC pour la CEM

L'équipement a é té testé et s'est révélé satisfaire aux l'imites prévues pour un appar eil numérique, conformément aux dispositions de la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection correcte contre les interférences nuisibles dans une installation dom estique. Cet équipement génère, ut ilise et peut é mettre une éner gie à radiofréquences et quand il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pour les radiocommunications.

Néanmoins, i l n' est pas g aranti q ue des i nterférences ne s urviennent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles, il est vivement conseillé à l'utilisateur de tenter de corriger ces interférences et ceci à ses propres frais.

#### Déclaration des droits de propriété

Cette publication contient des renseignements qui sont la propriété de GMC-I Messtechnik GmbH. A vec l'acceptation et l'utilisation de c e manuel, v ous v ous en gagez à ut iliser l es informations contenues dans c e document ex clusivement pour l'utilisation de l'équipement de GMC-I Messtechnik GmbH

.

# Service réparation et pièces de rechange Centre d'étalonnage et service de location d'appareils

En cas de besoin, adressez-vous à:

GMC-I Service GmbH
Centre Service
Thomas-Mann-Straße 20
90471 Nürnberg ● Allemagne
Téléphone +49 911 817718-0
Télécopie +49 911 817718-253

E-mail service@gossenmetrawatt.com

Cette adresse n'est valable que pour l'Allemagne. A l'étranger nos filiales et représentations se tiennent à votre entière disposition.

# **Support produits**

En cas de besoin, adressez-vous à:

GMC-I Messtechnik GmbH Support produit Hotline

Téléphone +49 911 8602-500 Télécopie +49 911 8602-340

E-mail support@gossenmetrawatt.com

Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications • Vous trouvez une version pdf dans l'internet

